

WALTON

ব্যবহার বিধি
(কাস্টমার)





ওয়ালটন টেলিভিশন পরিবারের সাথে থাকার জন্য
আপনাকে ধন্যবাদ।

ওয়ালটন ডিজিটাল EMI টেলিভিশন ব্যবহারবিধি

ওয়ালটন ডিজিটাল EMI টেলিভিশন কেনার পর কিস্তি পরিশোধের নির্ধারিত সময় ও ব্যবহারের পরিমাণ অতিক্রম করলে আপনার টিভি স্বয়ংক্রিয়ভাবে লক হয়ে যাবে এবং নিচে প্রদর্শিত স্ক্রিন আসবে।



আপনার টেলিভিশন সেটটি পুনরায় সচল করতে স্ক্রিনে প্রদর্শিত বারকোড ও পাসকোড নিয়ে আপনার টিভি বিক্রেতার সাথে যোগাযোগ করুন এবং **বিক্রেতার নিকট থেকে পিন কোড সংগ্রহ করুন।**



আপনার টেলিভিশনটি আনলক করতে **আনলক করুন** বাটন চাপুন এর ফলে উপরে প্রদর্শিত পিন কোড ভেরিফিকেশন স্ক্রিন আসবে এবং **বিক্রেতার নিকট থেকে সংগৃহীত পিন কোড টাইপ করলেই** স্ক্রিনে 'Unlocked successfully' প্রদর্শিত হবে এবং আপনার টেলিভিশনটি সচল হয়ে যাবে।